



RP50271▲
Escutcheon, Baseplate & Locknuts
Chapetón, Placa de Base y Contratueras
Boîtier, plaque de finition et écrous de blocage



RP50262▲
Escutcheon
Chapetón
Boîtier



RP50269
Baseplate & Gasket
Placa de Base
y Empaque
Écrous de blocage
et joint

RP21945
Locknuts
Contratueras
Plaque de finition

RP50264
Handle Screw
Tornillos
Vis

RP50267▲
Handle Cap
Tapa de la Manija
Capuchon de la manette

RP50273
Handle Friction Ring
Aro de Fricción para la Manija
Anneau de friction de la manette

RP50266▲
Handle Button
Botón
Bouton

RP50260▲
Handle Base with Red
Blue Indicator and Screw
Base para la Manija con
Indicador Rojo Azul y Tornillo
Base de manette avec
indicateur rouge-bleu et vis

RP50261▲
Bonnet / Bonete / Chapeau

RP50265
Valve Cartridge
Ensamble del Cartucho
Cartouche

RP50294▲
Hub Assembly
Ensamble de Cubo
Boîtier

RP50295
Nest / Magnet
Base / Imán
Logement / Aimant

RP50292▲
Wand Assembly
Ensamble de la
Cabeza del Rociador
Bec-douchette

RP32522
Clip
Presilla
Agrafe

RP40530
Hose Guide
Guía de la Manguera
Guide-tuyau

RP32520
O-Rings
Anillos O
Joints toriques


RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP50293
Base Ring
Anillo de Base
Anneau de embase

RP50263▲
Escutcheon & Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et joint

RP50268
Gasket / Empaque / Joint

RP5861
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de branchement



RP32527
59" Hose Assembly
Ensamble de la manguera de 59"
Tuyau souple de 59 po

