



6315531



1. RP36251 ▲
Handle w/Set Screw & Button
Manija con tornillo de presión y botón
Poignée avec vis de calage et bouton

2. RP28593
Button & Set Screw
Botón y tornillo de presión
Bouton et vis de calage

3. RP36252 ▲
Aerator
Aireador
Aérateur

4. RP28815 ▲
Coverplate, bonnet + guide
Cubierta, cabezal y piloto
Chapeau, couvercle fileté + guide

5. RP36253
Ball unit
Unidad de bola
Cartouche

10. RP38906 ▲
Stopper
Tapón
Bouchon de vidage


11. RP38907 ▲
Flange
Válvula
Bonde à bouchon

12. RP38908
Pivot Seat & Gasket
Asiento pivote y junta
Joint et siège du pivot

13. RP36271
Clamp with screw
Anillo de apriete con tornillo
Pièce de serrage avec vis

14. RP36298 ▲
Lift rod
Varilla tirador
Tirette de vidage


15. RP38909 ▲
Pop-up waste, complete
Vaciador automático, completo
Soupape de vidage, complète



16. RP36272 ▲
Aerator
Aireador
Aérateur

17. RP36296
Hose
Flexo
Flexible

6515521



6. RP4993
Seats & springs
Asientos y resortes
Sièges et ressorts

7. RP5861
Coupling nuts
Tuercas de acoplamiento
Ecrus de branchement

8. RP36254
Gasket
Junta
Joint

9. RP28823
Nut & washer
Tuerca y arandela
Écrou et rondelle