

Models/Modelos/Modèles
 RP43137, RP43138,
 RP43139 & RP43140
 Series/Series/Seria

RP43137, RP43138
TRIP LEVER-BRASS
PALANQUITA DE
DESENGANCHE-BRONCE
LEVIER-LAITON

▲Specify Finish
 ▲Especifique el Acabado
 ▲Précisez le Fini

RP6404▲
 Overflow Plate Screws
 Tornillos de Chapa de Desborde
 Vis de plaque de trop-plein

RP43152▲
 Overflow Plate Assembly with Screws*
 Chapa de Rebose y Tornillos*
 Plaque de trop-plein et ses vis*

RP6639
 Detent Spring
 Resorte de Retén
 Ressort de retenue

RP7430▲
 Dome Strainer w/Screw
 Colador-Formado Cuipula con Tornillo
 Crépine bombée avec vis

RP7432
 Waste Plug
 Tapón de Desagüe
 Bonde

RP7900
 Gasket
 Empaque
 Joint

**RP6641 (For RP43138),
 RP7901 (For RP43137)**
 Drain Ell
 Tubo Acodado del Dranaje
 Coude de renvoi

RP7420
 Beveled Gasket
 Empaque Biselado
 Joint oblique

RP7439
 Retainer Screws
 Tornillos de Retención
 Vis de retenue

RP7898
 Retainer Wire
 Alambre de Retención
 Fil de retenue

**RP7899 (For RP43137),
 RP10803 (For RP43138)**
 Overflow Ell
 Tubo Acodado de Desborde
 Coude de trop-plein

RP7903
 Coupling Nuts & Gaskets
 Contratuercas y Empaques
 Écrous de Raccordement
 et Joints

RP7902
 Tee
 "T"
 Raccord en "T"

RP7903
 Coupling Nuts & Gaskets
 Contratuercas y Empaques
 Écrous de Raccordement
 et Joints

RP6638
 Cotter Pin
 Chaveta de Dos Patas
 Goupille fendue

RP7895
 Clevis
 Barra con
 Horquilla
 Feuillard

*Includes Overflow Plate,
 Lever & Detent Spring
 *Incluye chapa de rebose,
 palanquita y resorte de retén
 *Compris plaque de trop-plein,
 levier et ressort de retenue

RP7896
 Plunger Assembly
 Ensamble del Chapón
 Piston-plongeur

**RP7441 (For RP43138),
 RP7897 (For RP43137)**
 Tailpiece
 Tubo de Cola
 Raccord de Vidange Droit

RP43139 (20 GA. BRASS / BRONCE DE 20 CALIBRES / LAITON DE CALIBRE 20)
RP43140 (17 GA. BRASS / BRONCE DE 17 CALIBRES / LAITON DE CALIBRE 17)
TOE OPERATED-PARA USO CON EL PIÉ-COMMANDE AU PIED

▲Specify Finish
 ▲Especifique el Acabado
 ▲Précisez le Fini

RP43153▲
 Overflow Plate with Screws
 Chapa de Rebose y Tornillos
 Plaque de trop-plein et ses vis

RP6404▲
 Overflow Plate Screws
 Tornillos de Chapa de Desborde
 Vis de plaque de trop-plein

RP16686▲
 Stopper Assembly
 Ensamble del Tapón
 Bouchon

RP16687▲
 Waste Plug
 Tapón de Desagüe
 Bonde

RP7900
 Gasket
 Empaque
 Joint

**RP16685 (For RP43139),
 RP16684 (For RP43140)**
 Drain Ell
 Tubo Acodado del Dranaje
 Coude de renvoi

RP7420
 Beveled Gasket
 Empaque Biselado
 Joint oblique

RP7898
 Retainer Wire
 Alambre de Retención
 Fil de retenue

RP7439
 Retainer Screws
 Tornillos de Retención
 Vis de retenue

RP7903
 Coupling Nuts & Gaskets
 Contratuercas y Empaques
 Écrous de Raccordement
 et Joints

**RP7899 (For RP43139),
 RP10803 (For RP43140)**
 Overflow Ell
 Tubo Acodado de Desborde
 Coude de trop-plein

RP7903
 Coupling Nuts & Gaskets
 Contratuercas y Empaques
 Écrous de Raccordement
 et Joints

RP7902
 Tee
 "T"
 Raccord en "T"

**RP7441 (For RP43140),
 RP7897 (For RP43139)**
 Tailpiece
 Tubo de Cola
 Raccord de Vidange Droit